

## Micro Headset használati utasítás

Elsőként szeretnénk megköszönni, hogy a spytek.hu-t választotta és egyben gratulálunk, mivel mostantól ön egy megbízható minőségi micro headset tulajdonosává vált!

Ügyeljünk rá, hogy a headset **semmilyen körülmények között ne essen a földre vagy kemény tárgyra**, így az alábbi műveleteket célszerű egy asztal felett elvégezni melyet lefedtünk egy puha ruhával.

A készülék használata pofon egyszerű! A tároló dobozt kinyitva vegyük kezünkbe az apró készüléket. A doboz belsejében található szivacs bélés egy sarkában belülről, az ovális kivágott rész felől bújtatva találunk egy elemet az első teszteléshez. Az elemtartó ajtaját kihajtva az alábbi ábrán látható módon vegyük a kezünkbe a headsetet:



Az elemet a pozitív felével magunk felé fordítva helyezzük a készülékbe, ügyelve arra, hogy az elem pozitív és negatív pólusait ne érintsük egyszerre (ne zárjuk rövidre) ujjunkkal. Abban az esetben, ha mégis összezárnánk **az elem élettartama jelentősen csökkenhet!** Legjobb eszköz az elem behelyezésére az alábbi képen látható, melynek végén egy apró mágnes található, aminek a segítségével az elemet könnyedén meg tudjuk fogni:



A tisztító és elem be – ki helyező eszközt web áruházunkban be tudja szerezni a Micro headset/Kiegészítők menüpont alatt.

Az elem behelyezése után az elemtartó ajtaját becsukjuk, és a headset máris használatra kész(működtetéséhez indukációs eszköz szükséges). **Tisztítsuk meg hallójáratunkat** egy erre alkalmas fültisztító segítségével. Óvatosan csúsztassuk

hallójáratunkba a kúpos végével befelé.

Használat után: A készüléken található átlátszó damil szálát megfogva kihúzzuk fülünkéből, majd az elemtartó ajtaját kinyitjuk. Az elemet eltávolítjuk és a készüléket óvatosan megtisztítjuk. A tároló dobozba zárt elemtartóval behelyezve szobahőmérsékleten tároljuk.

